



Schuhputzmaschine h21555

Ein- und Ausschalten über die Fußbedienung, inklusive Schuhcremespender und 2 Polierbürsten. Abmessungen: 40 x 24 x 25,8 cm (B/T/H)

Kompakte und handliche Schuhputzmaschine mit 2 Polierbürsten, 1 Vorreinigungsbürste und integriertem Schuhcremespender für ca. 230 ml. Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt über die Fußbedienung und die Gummimatte lässt sich einfach reinigen.

Technische Daten:

- Abmessungen: 400 x 240 x 258 mm (B/T/H)
- Gewicht: 7 kg
- 2 Polierbürsten
- 1 Vorreinigungsbürste
- Schuhcremespender für ca. 230 ml
- Farbe: anthrazit
- Ein-Ausschalter für Fußbedienung
- Anschluss: 230 V/ 1 Ph/ 0,12 kW

Optional:

- flüssige Schuhcreme 1 Liter

INFORMATIONEN

- **Garantie** 2 Jahre
- **Leistung** 120 W
- **Breite** 40 cm
- **Tiefe** 24 cm
- **Höhe** 25,8 cm
- **n spazzole** 2